G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G20099

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Technical model: CY-361A



VIRTUVES KOMBAINS

AIZSARDZĪBAS KLASES



UZMANĪBU
ELEKTRISKĀ ŠOKA
IESPĒJA
NELIETOT LIETŪ VAI MITRUMĀ





Šis simbols brīdina lietotāju, ka neizolēts bīstams spriegums sistēmā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Neatveriet korpusu.

II klases ierīces simbols. Divkāršās izolācijas elektroierīce ir tāda, kas ir konstruēta tā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu.

Uzmanību: šis simbols atgādina lietotājam, ka ir rūpīgi jāizlasa svarīgās darbības un apkopes instrukcijas šajā īpašnieka rokasgrāmatā.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Tālāk ir sniegtas svarīgas piezīmes par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi; saglabājiet šo lietošanas pamācību turpmākai uzziņai; izmantojiet aprīkojumu tikai tā, kā norādīts šajā rokasgrāmatā; jebkura cita izmantošana tiek uzskatīta par nepareizu un bīstamu; tādēļ ražotājs nevar būt atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas, nepareizas vai nepamatotas lietošanas rezultātā.

Pirms lietošanas pārliecinieties, vai iekārta nav bojāta; šaubu gadījumā nemēģiniet to izmantot un sazinieties ar autorizēto servisa centru; neatstājiet iepakojuma materiālus (t.i., plastmasas maisiņus, putupolistirolu, naglas, skavas utt.) bērniem nepieejamā vietā, jo tie ir potenciāli bīstamības avoti; vienmēr atcerieties, ka tie ir jāsavāc atsevišķi. Pārliecinieties, vai uz tehniskās etiķetes norādītā informācija ir saderīga ar elektrotīkla informāciju; uzstādīšana jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem, ņemot vērā iekārtas maksimālo jaudu, kas norādīta uz etiķetes; nepareiza uzstādīšana var radīt bojājumus cilvēkiem, dzīvniekiem vai lietām, par ko ražotājs nevar tikt uzskatīts par atbildīgu.

Ja nepieciešams izmantot adapterus, vairākas rozetes vai elektriskos pagarinājumus, izmantojiet tikai tos, kas atbilst spēkā esošajiem drošības standartiem; nekādā gadījumā nepārsniedziet jaudas patēriņa ierobežojumus, kas norādīti uz elektriskā adaptera un/vai paplašinājumiem, kā arī maksimālo jaudu, kas norādīta uz vairākiem adapteriem.
Neatstājiet ierīci pieslēgtu; labāk izņemt kontaktdakšu no elektrotīkla, kad ierīce netiek lietota.
Vienmēr atvienojiet to no strāvas padeves, ja atstājat to bez uzraudzības. Tīrīšanas darbības jāveic pēc ierīces atvienošanas.

Ja iekārta nav kārtībā un jūs nevēlaties to labot, tā ir jāpadara nederīga, pārgriežot strāvas vadu.

-Neļaujiet strāvas vadam pietuvoties asiem priekšmetiem vai saskarties ar karstām virsmām; nevelciet to, lai atvienotu kontaktdakšu.

- Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts strāvas vads, kontaktdakša vai īssavienojumi; lai labotu izstrādājumu, vērsieties tikai pilnvarotā servisa centrā.

-Neturiet ierīci un neaiztieciet to ar slapjām rokām vai basām kājām.

Nepakļaujiet ierīci kaitīgiem laikapstākļiem, piemēram, lietus, mitruma, salam utt. Vienmēr glabājiet to sausā vietā.

- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, pat ja viņi ir vecāki par 8 gadiem.

- Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās ir saņēmušas uzraudzību vai instrukcijas par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos riskus.

-Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

- Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā. Ja strāvas vads ir bojāts vai atteices un/vai nepareizas darbības gadījumā, neiejaucieties ar ierīci. Lai novērstu jebkādu risku, remonts jāveic ražotājam vai ražotāja pilnvarotam servisa centram. Iepriekš minēto noteikumu neievērošana var apdraudēt ierīces drošību un anulēt garantiju.

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgās jomās, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; no klientiem iekšā viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;

lauku mājas, gultas un brokastu tipa vide.

- Ierīci nav paredzēts darbināt, izmantojot ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

- Pirms katras lietošanas reizes atritiniet strāvas vadu. - Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Nepakļaujiet izstrādājumu spēcīgiem triecieniem, jo var rasties nopietni bojājumi.
- Neizmantojiet uzliesmojošu materiālu (piemēram, aizkaru), karstās, aukstās vietās.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirmajā lietošanas reizē rūpīgi nomazgājiet visas daļas, kas saskarsies ar pārtiku, piemēram, traukus, vākus un asmeņus.

Brīdinājums: pirms izstrādājuma lietošanas vienmēr salieciet trauku un aizveriet vāku. Pirms pieskaraties jebkuram piederumam, īpaši asmeņiem, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pirms kontaktdakšas ievietošanas kontaktligzdā novietojiet pogu pozīcijā "0" (IZSLĒGTS).

Neievietojiet lielus gabalus, īpaši cietus ēdienus, piemēram, burkānus, selerijas utt. Ieteicams iepriekš sasmalcināt ēdienu.

Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas. Vienmēr lietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas. Nelietojiet ierīci nepārtraukti darbojoties ilgāk par vienu minūti, pēc tam pagaidiet vismaz 5 minūtes pirms restartēšanas. Pirms strāvas vada pievienošanas pārliecinieties, vai ātruma selektors ir pārslēgts uz "0" un vai piederums ir pareizi salikts.


Nelietojiet ierīci, ja tā ir tukša un ar jau samontētiem piederumiem. Nekad nebāziet rokas traukā, kad ierīce ir pievienota strāvas padevei.

Ēdienu ievadīšanai izmantojiet tikai spiedi. Neievietojiet ēdienu pārāk karstu (maksimālā temperatūra 60C). Nekad nepārsniedziet maksimālo ietilpību.

Apstrādājot augļus, izņemiet kauliņus un cieto mizu. Turklāt produkts nav piemērots cietas pārtikas, piemēram, ledus, saldētu pārtikas produktu, siera mizas, kaulu vai zivju asaku apstrādei. Procesa beigās pagaidiet, līdz asmens pilnībā apstājas, pirms izņemat pārtiku no stikla trauka. Atvienojiet kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas tūlīt pēc jebkura piederuma, īpaši asmeņu, lietošanas un/vai pieskaršanās. Tāpat, ja kāds ēdiens apstādina asmeņus, pirms to izņemšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Kad darbs ir pabeigts, ieteicams ietīt strāvas vadu tā, lai nodrošinātu labāku tīrīšanu, izvairoties no bojājumiem. Ierīces tīrīšanai ieteicams izmantot tikai siltu krāna ūdeni. Ja lietojat mazgāšanas līdzekļus, rūpīgi izskalojiet. Neiegremdējiet motora bloku ūdenī vai citos šķidrumos; notīriet to ar mitru drānu.

Asmeņi ir ļoti asi: uzmanieties, lai nesagrieztu sevi, tīrot vai izņemot pārtiku no trauka.

G20099 APRAKSTS



1.Spiede

2. Vāks

3. Putošanas piederums

4. Balsts

5. Konteiners

7. Motora sazobe

8. Motora bloks ar ātruma slēdzi

9. Plastmasas asmens

10. Asmens smalcināšanai

11. 3 nerūsējošā tērauda rīves/griešanas diski

12. Vāciņš

13. Blendera vāks

14. Blendera trauks

DROŠĪBAS REŽĪMS

Šai ierīcei ir divkārša drošības ierīce: iekārta darbojas tikai tad, ja tvertne (5) (vai blendera burka) ir pareizi samontēta un piestiprināta pie motora bloka (8) un vāks (2) ir pareizi uzlikts tvertnes augšpusē.

PIRMĀ LIETOŠANA Dažas reizes noņemiet un uzstādiet trauku, neaizverot to un neievietojot augļus vai dārzeņus. Veiciet šīs darbības, lai iemācītos lietot ierīci.

Nomazgājiet vākus, stikla trauku un piederumus karstā ūdenī un mazgāšanas līdzekļos. Citi piederumi ar elektriskajām daļām, piemēram, motora bloks, jātīra ar mitru drānu un nekavējoties jānožāvē.

SMALCINĀŠANA

2 asmeņu nazis ļauj sasmalcināt un sasmalciniet augļus, dārzeņus, gaļu un, pievienojot nedaudz šķidruma, pagatavojiet bērnu pārtiku.
Pareizai lietošanai veiciet tālāk norādītās darbības.
- Pirms likšanas glāzē augļus un dārzeņus sasmalciniet gabalos.
Pagatavojiet bērnu pārtiku, pievienojot ūdeni vai pienu pēc savas izvēles, nepārsniedzot konteinera maksimālo ietilpību.
- Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir atvienota no elektrības kontaktligzdas.
- Novietojiet trauku (5) uz motora bloka (8) un nofiksējiet to pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā **(1. un 2. darbība).**

- Ievietojiet balstu (4), nospiežot to uz leju (3). Ievietojiet smalcināšanas asmeni (10) uz balsta (3). Uz balsta ir 2 plastmasas slēdzenes, pievērsiet uzmanību, lai asmens būtu pareizi savienots ar balstu.
- Ievietojiet pārtiku traukā, nepārsniedzot maksimālo ietilpību, un aizveriet vāku **(4 un 5).** Pievienojiet ierīci kontaktligzdai.
- Pārvietojiet vadības pogu, lai izvēlētos ātrumu; iekārta ieslēdzas. Uzmanieties, lai ierīci ilgstoši neizmantotu nepārtraukti. Pareizais laiks ir parādīts nākamajā tabulā.

Produkts	Daudzums (max)	Apstrādes laiks max
Sīpoli	500 g	30 sekundes
Šķiņķis	400 g	30 sekundes
Zemenes	300 g	20 sekundes
Valrieksti	200 g	30 sekundes
Mandeles	200 g	30 sekundes
Siers	200 g	30 sekundes
Olas	10 olas	40 sekundes
Gaļa	500 g	40 sekundes

Piezīme: uzmanieties, lai nepārsniegtu tabulā norādīto svaru vai laiku. Jebkurā gadījumā nedarbiniet nepārtraukti ilgāk par 1 minūti.
Lai iegūtu labākos rezultātus, ieteicams sākt ar mazāko ātrumu un pakāpeniski pāriet uz lielāku, ar lāpstiņu noņemot ēdienu no trauka sienām. Procesa laikā izmantojiet lāpstiņu, lai noņemtu un pārstrādātu pie sienām piestiprinātos ēdienus. Nedariet to ar rokām.




MĪCĪŠANA/MAISĪŠANA

Izmantojiet attēlā redzamos plastmasas asmeņus (9). Izpildiet sadaļā "Sasmalcināšana/sajaukšana" sniegtos norādījumus, ieliekot plastmasas asmeņus (9) smalcinātāja asmeņu (10) vietā. Plastmasas asmeņus lietojiet ar mazu ātrumu.



RĪVĒŠANA/ŠĶĒLĒŠANA




Ierīce ir aprīkota ar 3 **abpusēji lietojamiem** nerūsējošā tērauda diskiem dārzeņu griešanai un rīvēšanai, kartupeļu rīvēšanai un kartupeļu biezenim, kā arī frī kartupeļiem. Diska pozīcijas maiņa ļauj veikt jebkuru no iepriekš minētajām funkcijām. Izmantojiet šos piederumus ar mazu ātrumu.
- Pārbaudiet, vai iekārta ir atvienota. Novietojiet konteineru (5) uz motora bloka (8) un nofiksējiet to, griežot pulksteņrādītāja virzienā. **(1 un 2).**
- Uzstādiet vienu no diskiem (11) balsta (4) augšpusē **(3 un 4).**
- Aizveriet vāku **(5 un 6)** un pievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai.
Ievietojiet pārtiku caur atveri vākā (2), izmantojot pārtikas spiedi (7).



PUTOŠANA/KULŠANA

Izmantojiet attēlā redzamo piederumu (3) krēma vai olu putošanai vai emulgēšanai.
Izpildiet norādījumus sadaļā "Sasmalcināšana/maisīšana", uzliekot putošanas piederumu (3), nevis smalcinātāja asmeņus (10).
Izmantojiet šo piederumu ar lielu ātrumu.

BLENDERIS



Ierīces komplektācijā ietilpst 1,5 litru tilpuma blendera krūze blenderēšanai, maisīšanai, jaukšanai utt....

- Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir atvienota no elektrības kontaktligzdas.
- Novietojiet trauku (14) uz motora bloka (8) un nofiksējiet to pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā. **(1 un 2).**
- Ievietojiet ēdienu krūzē, nepārsniedzot maksimālo ietilpību; aizveriet vāku **(3 un 4).**

Pievienojiet ierīci kontaktligzdai. Pagrieziet vadības pogu, lai izvēlētos ātrumu; iekārta ieslēdzas.

PULSĒJOŠAIS REŽĪMS

Lai strādātu ar pilnu ātrumu, novietojiet ātruma pogu pozīcijā "PULSS". Nospiežot pogu šajā pozīcijā, ierīce uzreiz ieslēdzas maksimālajā ātrumā.

TĪRĪŠANA - **UZMANĪBU: Tīriet un izņemiet piederumus tikai tad, kad iekārta ir atvienota no strāvas padeves.**

Piederumus, trauku, blenderi, vāku un asmeņus var apstrādāt kā parastus traukus un mazgāt ar karstu ūdeni. Pirms to atkārtotas montāžas uz motora bloka, pilnībā nosusiniet tos visus.
Motoru nedrīkst ievietot ūdenī. Izvairieties no jebkādas šķidrumu izšļakstīšanās.
Notīriet to ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli. Glabājiet to sausā un bērniem nepieejamā vietā.
Visus piederumus var uzglabāt trauka iekšpusē.

TEHNISKIE DATI

- Strāva: AC 230V~50/60Hz. 1000 W jauda
- 2 ātrumu un PULSE režīms
- Piederumi: Smalcināšanas asmenis, plastmasas asmenis, 3 abpusēji lietojami nerūsējošā tērauda diski, putošanas piederums, stikla blendera krūze, spiede, lāpstiņa.