G3 Ferrari Maizes cepšanas krāsnis G10078




Pirms sākt lietot šo izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet tā lietošanas instrukciju un saglabājiet to kā rokasgrāmatu. Pareiza ierīces lietošana ievērojami paildzinās tās kalpošanas termiņu.


DROŠĪBAS PASĀKUMI
• Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies ierīces lietošanas drošības tehnikas prasību un ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ.
• Šis elektriskais aparāts ir daudzfunkcionāla ierīce ēdienu gatavošanai sadzīves apstākļos un var tikt izmantota dzīvokļos, privātmājās, viesnīcu numuros, veikalu, biroju sadzīves vai citās tamlīdzīgās telpās nerūpnieciskas ekspluatācijas apstākļos. Rūpnieciska vai jebkura cita nelietderīga ierīces lietošana tiks uzskatīta par izstrādājuma atbilstošas lietošanas noteikumu pārkāpumu. Tādos gadījumos ražotājs nenes atbildību par iespējamām sekām.
• Pirms ierīces pieslēgšanas pie elektrotīkla pārbaudiet, vai spriegums tajā sakrīt ar ierīces barošanas nominālo spriegumu (skat. ierīces tehnisko raksturojumu vai ražotāja informāciju uz ierīces korpusa).
• Izmantojiet pagarinātāju, kas ir paredzēts ierīces izmantojamajai jaudai. Šīs prasības neievērošana var izraisīt īssavienojumu vai pat kabeļa aizdegšanos.
• Ierīci pieslēdziet tikai pie rozetēm, kas aprīkotas ar zemējumu — obligāta prasība aizsardzībai pret elektriskās strāvas triecienu. Izmantojot pagarinātāju, pārliecinieties, UZMANĪBU! Ierīces darbības laikā tās korpuss, kauss un metāliskās
detaļas sasilst! Esiet uzmanīgi! Lietojiet virtuves cimdus. Lai neapdedzinātos ar karstajiem tvaikiem, nenoliecieties pāri ierīcei, kad verat vaļā vāku.
• Pēc lietošanas izslēdziet ierīci no rozetes, tāpat arī tās tīrīšanas vai
pārvietošanas laikā. Elektrisko vadu izņemiet no rozetes ar sausām rokām, turot to aiz dakšiņas, nevis aiz vada.
• Neizstiepiet elektrobarošanas vadu durvju ailēs vai siltuma avotu tuvumā.
Uzmaniet to, lai elektrības vads nesagriežas un nepārlokas, nav saskarē ar asiem priekšmetiem, mēbeļu stūriem un šķautnēm.ka arī tas ir aprīkots ar zemējumu.

IEGAUMĒJIET: nejaušs elektrobarošanas kabeļa bojājums vai izraisīt traucējumus, kas neatbilst garantijas nosacījumiem, kā arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Bojāts elektrokabelis ir nekavējoties jānomaina servisa centrā.
• Darbības laikā nelieciet ierīci uz mīkstas virsmas, neapklājiet to — tas var izraisīt pārkaršanu un ierīces sabojāšanu.
• Ir aizliegts lietot ierīci ārpus telpām — mitruma vai svešķermeņu iekļūšana ierīces korpusā var izraisīt nopietnus bojājumus.
• Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atslēgta no elektrotīkla un ir pilnībā atdzisusi. Stingri ievērojiet ierīces tīrīšanas un apkošanas instrukciju
AIZLIEGTS iegremdēt ierīces korpusu ūdenī vai novietot to zem ūdens strūklas!
• Šis izstrādājums nav paredzēts, lai to lietotu cilvēki (ieskaitot bērnus), kuriem ir fiziskas, nervu vai psihiskas novirzes, vai cilvēki bez atbilstošām zināšanām un pieredzes, izņemot gadījumus, kad šos cilvēkus uzrauga, vai par drošību atbildīgi cilvēki pirms lietošanas ir veikuši instruktāžu par ierīces izmantošanu. Ir nepieciešams uzraudzīt bērnus, lai nepieļautu rotaļāšanos ar ierīci, tās komplektējošām sastāvdaļām, kā arī ar ierīces iesaiņojumu. Tāpat aizliegts ļaut bērniem tīrīt un apkalpot ierīci bez pieaugušu cilvēku uzraudzības.
• Ir aizliegts patstāvīgi veikt ierīces remontu vai veikt izmaiņas ierīces konstrukcijā. Vautorizētajā servisa centrā. Neprofesionāla darbu veikšana var izraisīt ierīces salūšanu, traumas un īpašuma bojājumus.
Uzmanību! Aizliegts lietot ierīci, ja tā ir jebkādā veidā bojāta.

Vispārējs apraksts G10078

1. Caurspīdīgais lodziņš
2. Vāks
3. Mīcīšanas asmeņi ar nepiedegošu virsmu
4. Maizes cepšanas panna
5. Vadības panelis
6. Ierīces korpuss
7. Āķītis
8. Mērglāze
9. Mērkarote





I. PIRMS LIETOŠANAS UZSĀKŠANAS

Uzmanīgi izņemiet ierīci un tās komplektējošās daļas no kārbas. Noņemiet visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes.

Obligāti atstājiet uz ierīces korpusa uzlīmētās brīdinājuma uzlīmes, uzlīmes – norādījumus (ja tādas ir) un plāksnīti ar sērijas numuru! Ja uz ierīces nebūs sērijas numura, jums automātiski zūd tiesības uz tās garantijas apkalpošanu.

Noslaukiet izstrādājuma korpusu ar samitrinātu drāniņu un ļaujiet tam nožūt. Lai, pirmo reizi lietojot ierīci, novērstu nepatīkamas smakas parādīšanos, veiciet tā tīrīšanu.

Pēc ierīces transportēšanas vai glabāšanas pie zemas temperatūras ir nepieciešams to pirms ieslēgšanas 2 stundas paturēt istabas temperatūrā.

Maizes Krāsns Lietošana

Ieslēdziet ierīci, jūs dzirdēsiet skaņu, displejā parādās indikācija "1 3:10".
1 - programmas numurs
3:10 – laika ilgums
"750g" un "MEDIO" - standarta iestatījums

Start/Stop poga - Iedarbināšanas/apturēšanas

-- Spiediet šo pogu, lai sāktu programmu vai lai sāktu taimera cepšanas laika skaitīšanu.
-- Turiet pogu nospiestu 3 sekundes, līdz atskan viens garš pīkstiens. Tādējādi tiks atcelta pašreiz iestatītā programma. Šādi ierīce netiek izslēgta.

Programmas – MENU poga

Spiediet programmu selektoru, līdz displejā tiks parādīts tās programmas numurs, kura atbilst vēlamās receptes pagatavošanai.

1. BASIC (NORMALE): Tiek lietota, cepot klasisko baltmaizi. Programma ietver sevī mīklas iejaukšanu, uzraudzēšanu un maizes cepšanu.
2. FRENCH (FRANCESE): Tiek lietota, cepot franču maizi – ļoti vieglu, ar kraukšķīgu garoziņu. Tajā ir paredzēta ilgstoša mīklas iejaukšanai un vairāk laika mīklas uzraudzēšanai. Šajā programmā tiek ieteikts cept izstrādājumus, kuros netiek pievienots sviests (margarīns) vai piens.

   Franču maize slikti uzglabājas un ātri paliek cieta, tāpēc labāk to neuzglabāt ilgāk par vienu dienu.
   Programma ietver sevī mīklas iejaukšanu, uzraudzēšanu un maizes cepšanu. Var izvēlēties izstrādājuma svaru un garoziņas krāsu, ir pieejama atliktā starta funkcija. Manuālā (ar roku) laika regulēšana nav paredzēta.
3. WHOLE WHEAT (INTEGRALE): Tā kā šai maizei izmantojamie milti ir smagāki un tiem nav augsta maizes cepšanai vajadzīgā kvalitāte, mīkla no tiem uzraudzējas lēni, programma pusstundas laikā pirms mīklas iejaukšanas veic iepriekšēju sastāvdaļu uzsildīšanu un atstāj mīklu uzrūgšanai vēl garākā laika posmā. Kukulīši no pilngraudu miltiem parasti ir mazāka izmēra un blīvāki.
   Programma ietver sevī mīklas iejaukšanu, uzraudzēšanu un maizes cepšanu. Var izvēlēties izstrādājuma svaru un garoziņas krāsu, ir pieejama atliktā starta funkcija. Manuālā (ar roku) laika regulēšana nav paredzēta.
4. QUICK (VELOCE): Tiek lietota paātrinātai baltmaizes cepšanai. Pievienojiet baltmazies mīklai papildus ½ tējkaroti rauga, , izejot no tā, ka cepiena svars ir 1000 grami.
   Programma ietver sevī mīklas iejaukšanu, ātro uzraudzēšanu un maizes cepšanu..
5. BRIOCHE: Maizes receptēm ar lielu cukura daudzumu.
6. SANDWICH: Programma tiek ieteikta dažādu šķirņu baltmaizes un maizes no rudzu un kviešu miltu maisījuma. Programma ietver sevī mīklas iejaukšanu , uzraudzēšanu un maizes cepšanu.

7. GLUTEN FREE (SENZA GLUTINE): Maizes cepšanai no bezglutēna miltiem.
   Glutēns (lipeklis) — tā ir olbaltumviela, kuru satur graudzāles un kura piešķir miltiem augstas maizes cepšanai vajadzīgās īpašības. Tieši pateicoties glutēnam, mīkla kļūst elastīga un vijīga.
   Taču ir cilvēki, kuriem glutēns ir kontrindicēts.
   Programma ietver sevī sastāvdaļu uzsildīšanu, iejaukšanu, mīklas uzraudzēšanu un maizes cepšanu.
8. MIX: Maisiet 15 minūtes
9. WHOLE WHEAT DOUGH (IMPASTO INTEGRALE)/: Programma, lai iejauktu neraudzētu mīklu, kuru izmanto nūdeļu, pelmeņu un tam līdzīgu izstrādājumu pagatavošanai, bez tālākas cepšanas.
10. PIZZA DOUGH (IMPASTO per PIZZA): Picas mîklas receptes
11. IMPASTO/DOUGH: Lai pagatavotu mīklu tālākai veidošanai ar rokām un cepšanai parastā krāsnī.
12. MIX 2: Maisiet 8-45 minūtes.
13. PORRIGDE: Programma tiek ieteikta vārītu putru pagatavošanai.
14. DEFROST (SCONGELA): Programma ietver sevī tikai sildīšanas procesu 50°.
15. FERMENT (YOGURT): Programma visdažādāko jogurtu pagatavošanai.
16. STIR/BAKE (MIX/CUOCI): Programma, lai ceptu kēksus ar dažādām piedevām.
    Programma ietver sevī ātro iejaukšanu un cepšanu.
17. JAM (MARMELLATA): Programma tiek izmantota džemu, pildījumu smalkmaizītēm, vafelēm un saldējumam, kečupu, visdažādāko aizdaru pagatavošanai, kā arī, lai sagatavotu virkni produktu mājas konservēšanai. Manuālā laika regulēšanas nav paredzēta, atliktā starta un autouzsildes funkcijas nav pieejamas.
18. CAKE (TORTA): Neraudzētas mīklas maizes un kūku pagatavošanai.
19. BAKE (CUOCERE): Tikai cepšanas funkcija. Var arī izmantot, lai uzsildītu vai sagrauzdētu jau izceptus un atdzesētus klaipus.

COLORE poga

Izstrādājuma garoziņas krāsas izvēlēšanās poga - CHIARO/gaiša, MEDIO/vidēja, SCURO/tumša.

PESO poga

Gatavā produkta svara izvēlēšanās (500/750/1000 g)

TIMER poga (+/-)

Atlikšanas taimeris lauj atlikt maizes pagatavošanas procesu.

SVARIGI: izmantojot šo atliktas sakšanas funkciju, nelietojiet sastavdaIas, kas atri bojajas istabas vai augstaka temperatura, piemeram, pienu, olas, sieru, jogurtu u.c.

Lai izmantotu TIMER, vienkarši ievietojiet sastavdaias maizes cepšanas panna un nostipriniet pannu ierice.

• Piespiediet MENU taustiou , lai izveletos nepieciešamo programmu

programmas cikla laiks.

• Izvelieties nepieciešamo garozas krasu un klaipa izmeru.

• Tad izvelieties atlikšanas taimeri.

SVARIGS




Fig.1



Fig.2

- Ja displejā parādās H HH, kad ierīce ir ieslēgta, ierīce ir karsta. Vēdiniet 10-20 minūtes
- Ja displejā parādās E E0, kad ierīce ir ieslēgta, temperatūras sensors izslēgts. Sazinieties ar servisu.

Apkope un tirišana

Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atslēgta no elektrotīkla un ir pilnībā atdzisusi.

Pirms tālākās lietošanas vienmēr izslaukiet ierīci un tās detaļas pilnīgi sausas.

1. Atveriet vāku un izņemiet cepšanas formu, pagriežot to aiz rokturīša pret pulksteņrādītājakustības virzienu un pavelkot uz augšu.
2. Noņemiet iejaukšanai paredzēto lāpstiņu. Ja lāpstiņu nevar noņemt no vārpsta, ielejietcepšanas formā siltu ūdeni un uz kādu laiku atstājiet. Tas atmiekšķēs pielipušo mīklu, un lāpstiņu varēs viegli noņemt.
3. Nomazgājiet mērglāzi, mērkaroti, jogurta konteineru, cepšanas formu un mīklas iejaukšanaslāpstiņu karstā ziepjūdenī, izžāvējiet. Ja iejaukšanas lāpstiņas iekšējā daļa ir ļoti netīra, ielieciet uz kādu brīdi to karstā ūdenī, pēc tam rūpīgi notīriet.
4. Notīriet ierīces korpusu un iekšējo virsmu ar samitrinātu drāniņu. Nepieciešamības gadījumāizmantojiet nelielu daudzumu mazgājamā līdzekļa. Pilnībā noskalojiet mazgājamo līdzekli, citādi tas var ietekmēt pagatavojamā produkta garšu.

UZMANĪBU! Neiegremdējiet ierīces korpusu un elektropadeves vadu ūdenī vai citos šķidrumos.

Maizes krāsni un tās detaļas aizliegts mazgāt un tīrīt trauku mazgājamajā mašīnā.

Aizliegts maizes krāsns un tās detaļu tīrīšanai lietot abrazīvus mazgāšanas līdzekļus un sūkļus ar raupju vai abrazīvu pārklājumu, kā arī ķīmiski agresīvas vielas.

Ērtākai tīrīšanai ierīce ir aprīkota ar noņemamu vāku.

5. Lai noņemtu vāku, atveriet to aptuveni 80-85° leņķī un uzmanīgi, bez sevišķas piepūles pavelciet uz savu pusi, izņemot vāka eņģītes no gropēm uz ierīces korpusa.
6. Iztīriet un nožāvējiet vāku.
7. Ievietojiet vāku iepriekšējā stāvoklī: uzmanīgi ievietojiet eņģu plakanās daļas atbilstošajās ierīces korpusa gropēs, turot vāku 80-85° lielā leņķī pret korpusu. Vākam ir jāatveras un jāaizveras bez spēka pielikšanas Pirms atkārtotas maizes krāsns lietošanas vai pirms tam, kā nolikt to glabāšanai, pārliecinieties, ka visas detaļas ir sausas.

Uzglabāšana: Pirms glabāšanas un atkārtotas izmantošanas pilnībā notīriet un nožāvējiet visas ierīces daļas. Glabājiet ierīci sausā, labi vēdināmā vietā, tālāk no sildošām ierīcēm un tiešajiem saules stariem.

Transportēšanas un glabāšanas laikā ir aizliegts ierīci pakļaut mehāniskai ietekmei, kura var novest pie ierīces bojājumiem un/vai iepakojuma bojājumiem.
Nepieciešams sargāt ierīces iepakojumu no ūdens un šķidruma piekļūšanas.