

Mi True bezvadu austiņas Basic 2


Lietotāja rokasgrāmata



Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to pārskatīšanai nākotnē.

Produkta pārskats

Uzlādes futrālis



Austiņas




L



S


Daudzfunkciju poga



Uzlādes saskares punkti

Austiņām uzlikti M izmēra uzgaļi; ja šis izmērs neder jūsu ausīm, varat tos nomainīt uz S vai L izmēra uzgaļiem.

Valkāšana



Maigi ievietojiet austiņu auss kanālā, pārbaudiet, vai tā nevar viegli izkrist, pakratot galvu.



Lūdzu, pielāgojiet austiņu zvanu laikā, lai mikrofons nebūtu aizsprostots.

Lādēšana

Pirms ierīces lietošanas noņemiet aizsargplēvi no austiņu kontaktpunktiem, lai pilnībā uzlādētu austiņas un to uzlādes futrāli.



Aizsargplēve

Pieslēdziet uzlādes vadu, lai vienlaikus lādētu austiņas un uzlādes futrāli.

Indikators uzlādes laikā ir sarkanas un pēc uzlādes pabeigšanas kļūst balts, pēc tam pēc 1 minūtes izslēdzas.

Ieslēgšana

Izņemot austiņu no uzlādes futrāļa, tā automātiski ieslēdzas. Ja austiņas neatrodas uzlādes futrālī un nav izslēgtas, nospiediet un 1 sekundi turiet daudzfunkciju pogu, līdz indikators kļūst balts.



Izslēgšana

Ieliekot austiņu uzlādes futrālī, tā automātiski izslēdzas.

Kamēr austiņa ir ieslēgta, nospiediet un 5 sekundes turiet daudzfunkciju pogu, līdz indikators kļūst sarkans.



Pieslēgšana

Automātiskais savienojums:

1. Vienlaikus izņemiet abas austiņas no uzlādes futrāļa un pagaidiet, līdz austiņas automātiski ieslēdzas. Indikators kļūst balts un tad ātri mirgo pārmaiņus balts un sarkans, kas nozīmē, ka austiņas savstarpēji savienojas. Kad indikators kreisajā/labajā austiņā lēni mirgo balts, lūdzu, ieslēdziet Bluetooth funkciju savā ierīcē un meklējiet "Mi True Wireless EBs Basic 2", lai savienotu.
2. Kad ierīce un austiņas ir veiksmīgi savienotas, austiņas automātiski savienosies ar iepriekš pārī savienoto ierīci (ja Bluetooth ir ieslēgts), kas austiņas tiek ieslēgtas.

Piezīme: Ja nevarat savienot austiņas, ielieciet tās atpakaļ futrālī un atkārtojiet augstāk minētos soļus.

Pārslēdziet starp vienu vai divām austiņām:

Kad austiņas ir veiksmīgi savienotas, tās ir dubulto austiņu režīmā. Ievietojiet vienu austiņu uzlādes futrālī un aizveriet tā vāciņu, otra austiņa automātiski pārslēgsies vienas austiņas režīmā. Izņemiet austiņu no uzlādes futrāļa, austiņas automātiski pārslēgsies dubulto austiņu režīmā.

Austiņu atiestatīšana


Ja austiņas nesavienojas, lūdzu veiciet šādus soļus atiestatīšanai: Izņemiet austiņas no uzlādes futrāļa un pārliecinieties, ka tās ir izslēgtas. Piespiediet un turiet daudzfunkciju pogas abās austiņās aptuveni 15 sekundes līdz indikators mirgo pārmaiņus sarkans un balts trīs reizes, tad atlaidiet pogas un ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī. Kad austiņas atiestatītas, savienojums starp ierīci un austiņām ir notīrīts, varēsiet tās atkal savienot ar ierīci.

Funkciju pārskats

Šādas funkcijas pieejamas abās austiņās:

Zvanu pieņemšana/beigšana

Viegli nospiediet daudzfunkciju pogu, lai pieņemtu/beigtu zvanus.




Noraidīt zvanu

Nospiediet un 1 sekundi turiet pogu, lai noraidītu zvanu.




Mūzikas atskaņošana/pauze

Nospiediet daudzfunkciju pogu, lai atskaņotu/apturētu mūziku, kamēr lietojat austiņas.



Balss asistenta ieslēgšana

Divreiz nospiediet daudzfunkciju pogu, lai ieslēgtu balss palīgu, austiņu lietošanas laikā. Piezīme: Jūsu ierīcei jāatbalsta un jāiespējo balss asistenta un ātrās pamošanās funkcija.



Otra zvana pieņemšana/pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet daudzfunkciju pogu, lai atbildētu uz otru ienākošo zvanu cita zvana laikā.

Divreiz nospiediet daudzfunkciju pogu, lai pārslēgtos starp abiem zvaniem.

Pārslēgšanās starp austiņām un ierīci

Zvana laikā nospiediet un 1 sekundi turiet nospiešanu daudzfunkciju pogu, lai pārslēgtos starp austiņām un savu tālruni.

Mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

Divreiz nospiediet daudzfunkciju pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu mikrofonu zvana laikā.

Piesardzības pasākumi

Brīdinājums

1. Neizjauciet, nelabojiet un neveiciet izmaiņas produktā nekādu iemeslu dēļ, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai pilnībā iznīcināt produktu.
2. Gādājiet, lai produkts neatrastos vidē, kur temperatūra ir pārāk zema vai augsta (zem 0 °C vai virs 45 °C).
3. Lietošanas laikā turiet indikatoru atstātus no bērnu un dzīvnieku acīm.
4. Nelietojiet šo produktu pērkonā negaisa laikā. Pērkonā negaiss var radīt produkta darbības traucējumus un paaugstināt elektrošoka risku.
5. Neslaukiet un netīriet austiņas un futrāli ar spirtu vai citiem gaistošiem šķidrumiem.
6. Nepieļaujiet saskari ar šķidrumiem.
7. Pārmērīgs austiņu radīts skaņas spiediens var izraisīt dzirdes zudumu.

Produkta, piederumu un lietotāja saskarnes lietotāja rokasgrāmatā norādītas tikai ilustratīvos nolūkos. Faktiskais produkts un funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

Piezīme

1. Ja produkts nav lietots ilgāk par 2 nedēļām, to pirms lietošanas ieteicams uzlādēt.
2. Lietojiet tikai apstiprinātus, kvalificētu ražotāju izgatavotus lādētājus.
3. Ilgstoša austiņu lietošana ir kaitīga dzirdei. Ilgstoši nelietojiet austiņas augstā skaļuma līmenī.
4. Naudojant ausines gali prislopti išoriniai garsai. Nelietojiet austiņas vietās, kur tas var apdraudēt drošību. Atrodoties ārpus telpām, ieteicams lietot tikai vienu austiņu.

Bluetooth signāla savienojuma īpašību dēļ vidē ar spēcīgu 2.4 GHz elektromagnētiskā signāla interferenci brīžiem var būt iespējams savienojuma vai skaņas zudums.

Specifikācijas

Nosaukums: Mi True Bezvadu austiņas Basic 2

Modelis: TWSEJ061LS

Bluetooth darba frekvence:

2402-2480 MHz (ES)

Maks. RF izejas jauda: < 20 mW

Austiņas

Izmēri: 26.65 × 16.4 × 21.6 mm

Neto svars: Apm. 4.1 g (katra austiņa)

Bezvadu savienojuma attālums:

10 m (vidē bez šķēršļiem)

Baterijas kapacitāte: 43 mAh (katrai austiņai)

Uzlādes laiks: Apm. 1.5 h

Mūzikas atskaņošanas laiks: Apm. 4 h (tikai austiņām);
apm. 12 h (uzlādes futrālim)

Gaidstāves laiks: Apm. 150 h

Ievade: 5 V = 100 mA

Baterijas tips: Litija jonu baterija

Bezvadu savienojamība: Bluetooth 5.0

Bluetooth profili: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Uzlādes futrālis

Izmēri: 62 × 40 × 27,2 mm

Ievade: 5 V = 500 mA Izejas : 5 V = 150 mA

Uzlādes laiks: Apm. 2 h

Baterijas kapacitāte: 300 mAh

Baterijas tips: Litija jonu baterija

Uzglabāšanas temperatūra: 0 līdz 45°C

Darbības temperatūra: 0 līdz 45°C

Lietošanas ilgums: 1 gads



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Qianxing Inc. ar šo paziņo, ka TWSEJ061LS tipa radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

UZMANĪBU

SPRĀDZIENA RISKS, IEVIETOJOT NEPAREIZA VEIDA BATERIJU.

UTILIZĒJIET LIETOTĀS BATERIJAS SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJĀM



Līdzstrāva

Lai uz datu plāksnītes norādītu, ka iekārta piemērota tikai līdzstrāvai; lai apzīmētu attiecīgos termināļus.



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties augstā skaļuma līmenī.

EEIA informācija



Visi ar šo simbolu apzīmētie produkti ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/ES), kurus nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās iestādes. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par savākšanas punktu atrašanās vietu un izmantošanas noteikumiem.

Lai izvairītos no iespējamiem riskiem videi un cilvēka veselībai elektrisku un elektronisku ierīču sastāvā esošu kaitīgu vielu iedarbības rezultātā, elektrisko un elektronisko ierīču lietotājam jāsaprot nosvītrotās atkritumu tvertnes simbols. Neutilizējiet EEIA kā nešķirotus sadzīves atkritumus un utilizējiet to īpaši paredzētā vietā.

EAC

Baterijas nomaiņa ar nepareizu baterijas tipu var apdraudēt drošību (piemēram, izraisot ugunsgrēku, sprādzienu, kodīga elektrolīta noplūdi u.c.); Baterijas ievietošana ugunī vai karstā krāsnī var izraisīt sprādzienu; baterijas atstāšana augstā temperatūrā var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi; un baterijas pakļaušana zema spiediena apstākļiem var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

Papildu informāciju, lūdzu, skatiet

www.mi.com

Ražots Xiaomi Communications Co., Ltd.
vajadzībām

Ražotājs: Chongqing Qianxing
Technology Co., Ltd.

(Mi ekosistēmas uzņēmums)

Adrese: No. 60 Industrial Main Avenue, Pulv
Sub-district, Tongliang District, Chongqing
Municipality, China.