

KS2001W LAICA *Virtuves svāri*

Sargiet Laica virtuves svarus no krasas temperatūras maiņas, mitruma, sitieniem, putekļiem un tiešas saules gaismas.

Glabāiet tālāk no siltuma avotiem. Tīriet ar mitru drānu neizmantojot skābes, abrazīvas, kodīgas vai ķīmiskas vielas. Nekad neatveriet svarus.

Garantiju automātiski dzēšas, ja svāri tika atvērti.

- 1) Novietojiet svarus uz līdzenas, cietas virsmas.
- 2) Pirms lietošanas piespiediet svaru plāksnes vismaz 2 vai 3 reizes.
- 3) Rādītājam jāatrodas uz nulles, ja nē, nomainiet to, pagriežot mazu pogu.
- 4) Turpiniet svēršanu.

