

BEKO

Stiklakeramikas darba virsma ar sensorvadību

HIC 64400

HIC 64401 X


Lietošanas pamācība

1. Nodaļa. Drošības norādījumi un sākotnējās darbības

Elektriskiem drošinātājiem jūsu mājā jābūt paredzētiem šīs plīts patērējamai jaudai.

- Stiklakeramikas virsma CERAN tiek piegādāta ar barošanas vadu. Virsmu drīkst pieslēgt tikai tādām elektrotīklām, kas aprīkots ar 30A drošinātājiem. Virsmu obligāti ir jāiezemē. Izmantojiet **H05 VV-F 5x1,5 mm² vai 3x2,5 mm² kabeli**. Vads nedrīkst būt garāks par 2 m. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai traumām gadījumā, ja darba virsma nav iezemēta.
- Barošanas vadam nedrīkst pieskarties nekādām plīts daļām, kad tā ir ieslēgta.
- Stiklakeramikas virsma ap degļiem ar laiku var izmainīt krāsu.
- Sargiet no bērniem. Pirms pieslēgšanas nogemiet visus iepakojuma materiālus. Novietojiet plīti uz skapja augšējo sienu.
- Ja ilgu laiku neizmantojat virsmu, tad atslēdziet to no barošanas.

2. Nodaļa. Tehniskie dati.



Platums	580 mm
Dziļums	510 mm
Augstums	73 mm

Montēšanas izmēri:


Platums	560 mm
Dziļums	490 mm

Degļu jauda:

Priekšējais labais Ø140	1200W
Aizmugurējais labais Ø180	1700W
Priekšējais kreisais Ø110 - 180	1700W
Aizmugurējais labais Ø 140	1200
Kopējā jauda	5800W

1. CERAN degļi	5. Trešais līmenis
2. CERAN virsma	6. Apakšējais rāmis
3. Fiksējoša atspere	7. Vadības panelis
4. Dubultais deglis	


3. Nodaļa. Uzstādīšana un sagatavošana darbam



1. Noņemiet lenti no blīves uz iepakojuma un piestipriniet to pa visu perimetru apakšā.
2. Uzstādiet virsmu tā, kā tas ir parādīts attēlā. Pēc tam nostipriniet to ar atspērēm.

3. Nodaļa. Vadības panelis un degļu izmantošana

Vadības panelis



1. Ieslēgt/izslēgt
2. Bloķēšanas poga
3. Samazināt temperatūru
4. Palielināt temperatūru
5. Izvēlēties Ø140mm degli
6. Izvēlēties Ø180mm degli
7. Izvēlēties dubulto degli Ø180mm
8. Izvēlēties degli Ø140mm
9. Displejs
10. Dubultā degļa darba režīmu pārslēdzējs

Uzmanību: Vadības panelis vienmēr jābūt tīrs.

Darba virsmas ekspluatācija


- Plīts ir jutīga pret gaismu. Kad sensorelements ir ieslēgts, sensori uztver gaismu, kas noiet caur stiklakeramikas virsmu, tad elektroniskie elementi analizē iegūto informāciju.
- Pēc tam, kad jūs izvēlējāties degli un uzstādījāt tā temperatūru, plīts sāk strādāt. Ja notiek kaut kas neparedzēts, piemēram, jūs sākat tīrīt plīti vai no trauka izšļuka ūdens, tad plīts automātiski izslēgsies.
- Iespraudiet kontaktdakšu rozetē un pagaidiet 5 sekundes. Atskanēs skaņas signāls. Tagad plīts ir gatava darbam.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, uz displeja parādīsies „0” (Pašreizējs degļu temperatūras līmenis).

Bloķēšanas sistēma

- Kad plīts sāka strādāt, jūs varat to nobloķēt, nospiežot pogu ar atslēgu.
- Ja plīts ir nobloķēta, tad vienīgais, ko jūs varat izdarīt, tas ir izslēgt plīti.
- Kad jūs nospiedīsiet bloķēšanas pogu, atskanēs skaņas signāls un uz displeja parādīsies attiecīgais indikators.
- Lai atbloķētu plīti, nospiediet bloķēšanas pogu vēlreiz. Atkal atskanēs skaņas signāls



1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



2. Izvēlieties degli.

Lai izslēgtu plīti, uzstādiet visiem degļiem līmeni „0” vai nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.


Plīts raksturojumi

Temperatūras līmenis	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Apraksts	Uzsildīšana			Temperatūras uzturēšana			Vārīšana, cepšana		

Augstas temperatūras indikators

Ja virsmas temperatūra ir lielāka par 60 grādiem, tad iedegas attiecīgais indikators uz vadības paneļa.

- Lai ieslēgtu dubultā degļa iekšējo daļu, dubultā degļa indikatoram jābūt izslēgtam. Mēs iesakām izmantot vienu dubultā degļa līmeni mazu trauku uzsildīšanai un otro – lielu trauku uzsildīšanai.
- Lai ieslēgtu dubulto degli uz pilnu jaudu, nospiediet uz dubultā degļa darba režīmu pārslēdzēju un pagaidiet, kamēr atskanēs skaņas signāls.



Uzmanību: Dubultā degļa ārēja daļa atsevišķi neieslēdzas.

Uzmanību: Kad uz displeja ir „0” jūs nevarat pārslēgt dubultā degļa režīmus.

- Ja jūs nospiedīsiet temperatūras palielināšanas pogu, kad uz displeja ir 9, tad uz kādu laiku uz displeja parādīsies „A”.
- Ja uz displeja parādās „H”, tas nozīmē, ka temperatūra ir pārāk liela. Pagaidiet, kamēr temperatūra samazināsies. Ja temperatūra nesamazinās un uz displeja turpina degt „H”, tad jums jāgriežas servisa centrā.
- Ja virsma ir slapja, tad var gadīties, ka to nevarēs ieslēgt. Noslaukiet virsmu.
- Ja uz displeja parādās paziņojums par kļūdu Er33, tas atkal nozīmē, ka virsma ir slapja.

Automātiska izslēgšanās

Temperatūra	Maksimālais darbības laiks (h)
1-2	6
3-4	5
5	4
6-9	1,5

Ja kāds no degļiem nebūs izslēgts, tas tiks izslēgts automātiski pēc noteiktā laika. Kad nostrādās automātiskās izslēgšanas sistēma, uz displeja parādīsies indikators „H”. Lai izmainītu degļa darbības laiku, nospiediet temperatūras samazināšanas vai palielināšanas pogu vai šī degļa izvēles pogu.

Automātiskā degļu uzsildīšana

Temperatūra	Uzsildīšanas laiks (min)
1	1
2	3
3	4,8
4	6,5
5	8,5
6	2,5
7	3,5
8	4,5
9	-


Šī funkcija atvieglos gatavošanas procesu. Jums nevajadzēs visu laiku stāvēt pie plīts. Degļa temperatūra automātiski tiek pacelta līdz maksimālajam līmenim un pēc tabulā norādītā laika tiek atkal samazināta līdz uzstādītam līmenim.

Lai izmantotu šo funkciju, vispirms izvēlieties degli. Tad, izmantojot temperatūras regulēšanas pogas, uzstādiet 9. līmeni. Kad uz displeja parādīsies cipars „9”, vēlreiz nospiediet temperatūras palielināšanas pogu.

Uz displeja mirgos „A” un „9”. Tagad uzstādiet vajadzīgu temperatūras līmeni. Tagad deglis strādās pie maksimālās temperatūras un pēc tabulā norādīta laika turpinās strādāt pie uzstādīta temperatūras līmeņa.

Kā izmantot stiklakeramikas degļus

- Stikla keramikas virsma ir diezgan izturīga un iztur
- ievērojamo temperatūras lēcienus.
- Lai nepiesāmotu degļu virsmas, pirms plīts ieslēgšanas sekojiet, lai trauku dibeni un degļu virsmas būtu tīras un sausas.
- Ieslēdzot degli ir dzirdama neliela dūksana. Tas ir pilnīgi normāli.
- Neizmantojiet plīts virsmu produktu apstrādāšanai vai glabāšanai.
- Nesildiet tukšus emaljētus traukus.
- Neskrāpējiet virsmu un nemetiet uz tās traukus ar asām malām.
- Neļaujiet bērniem spēlēt plīts tuvumā.
- Neizmantojiet traukus ar izliektu vai ieliektu pamatni.
- Neizmantojiet traukus ar alumīnija pamatni.
- Izmantojiet tērauda vai augstas temperatūras izturīgus traukus. Neizmantojiet traukus, kas ir izgatavoti no "borgon glass" vai "Pyrex" metāliem, jo tie ir paredzēti cepeškrāsnīm.
- Gadījumā, ja plastmasas vai alumīnija materiāla trauki izkusuši, tos ir nepieciešams nekavējotī iztīrīt ar speciālo lāpstīgu.
- Nekad neslauciet stikla keramikas virsmu ar lupatu.



5. Nodaļa. Tīrīšana un apkope

- Vienmēr atslēdziet plīti no barošanas.
- Pagaidiet, kamēr stikla keramikas virsma kļūs pavisam auksta.
- Vienmēr izmantojiet tikai tādas tīrīšanas līdzekļus, kas nesatur nekādu daļiņu, kas var saskrāpēt to.
- Neizmantojiet mehāniskās darbības abrazīvus pulverus, kas satur atbalināšanas vielas.
- Nedrīkst izmantot metāliskas birstes.
- Putekļus var noslaukt ar mitru drānu.
- Stikla keramikas virsmas krāsas maiņa neietekmētās funkcionalitāti un kalpošanas laiku.
- Stikla keramikas virsmu vispirms jānoslauka ar samitrinātu drānu, tad - ar sauso. Cukuru saturošos produktu atliekas ir jānoņem uzreiz, negaidot, kamēr stikla keramikas virsma kļūs auksta.